

Panasonic®



保管用

保証書付き

取扱説明書 シェーバー 品番 ES7110P



システムスーサー

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話 ()	-		

ES921071103 Y1007-2108


簡単な使いかた

▼
手順 1 ● まず、商品をご確認ください.....

▶各部のなまえは P8~9 をお読みください

▼
手順 2 ● 充電してください P10~11

▼
手順 3 ● ヒゲを剃ってください P13~14



充電アダプター



ブラシ



ポーチ



もくじ

安全上のご注意	4
使用上のご注意	7
各部のなまえ	8
充電のしかた	10
●充電の手順.....	10
使いかた	13
●充電式での使いかた.....	13
●交流式での使いかた.....	14
●上手な剃りかた.....	15
●キワソリ刃の使いかた.....	16
掃除のしかた	17
●水洗い掃除のしかた.....	17
●ブラシ掃除のしかた.....	19
お知らせ	20
●お手入れ用品.....	20
●外刃の取り替え.....	21
●製品を廃棄するときのお願い.....	22
●蓄電池の寿命と交換.....	23
●修理を依頼される前に.....	23
●定格.....	24
●保証とアフターサービス.....	26
●パナソニック電工お客様相談窓口のご案内.....	26
●保証書.....	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告	
必ず守る	● お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。 抜かないと感電のおそれがあります。
	● 必ず交流100Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあります。
	● 器具用プラグやアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。

警告

ぬれ手禁止	● ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
水ぬれ禁止	● 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。 感電・ショートのおそれがあります。 ● 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。 感電・ショートのおそれがあります。
水場使用禁止	● 充電アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電・発火のおそれがあります。
分解禁止	● 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
禁止	● 乳幼児の手の届くところに置かない。 内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。
	● 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。 また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。 ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。
	● 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。
	● コードや充電アダプターがいたんだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。 ● コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 感電・発火のおそれがあります。

注意



必ず守る

- ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。
コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
- 使用時以外は、充電アダプターをコンセントから抜く。
守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




禁止

- 刃は肌に強く押しつけない。
特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
また、使用時に指・爪を外刃に当てない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。
- 家族や他人との共用はしない。
感染や炎症のおそれがあります。


ドライヤーやファンヒーターなどで
本体を乾燥しないでください

- 部品の変形・故障の原因になります。



高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。




本体はシンナー・ベンジン・アルコール
などではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液を使ってふいてください。




外刃フレームをはずしたまま直射日光の
当たる場所で、放置しないでください

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず
故障の原因になります。





ご使用後は、湿気の少ない
ところに保管してください

- 浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が
発生して故障の原因になります。



正面図

背面図



充電の手順



警告

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。
また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 本体ソケットに水滴がついている場合は、十分にふき取ってから器具用プラグを差し込んでください。故障の原因になります。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。故障の原因になります。

1 スイッチをOFF・CHARGEにする

2 本体ソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む


3 コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

4 充電表示 (➡) ランプの点灯を確認する

- ランプの見かた ▶ P12

約8時間で充電完了

5 充電完了後、コンセントからアダプターを抜く



- 一般的に電池容量を使いきらずに充放電を繰り返すと放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本シェーバーは剃り性能、使用回数に影響を及ぼさない工夫をしています。

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき…

▶ 充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに16時間の充電が必要です。電池が不活性状態になっていると、充電開始後数分間、充電表示 (➡) ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示 (➡) ランプが点灯します。


- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき…

▶ 別のコンセントで充電してください。


- 充電・ご使用中に本体・充電アダプターが多少熱くなることがあります。

▶ 異常ではありません。

ランプの見かた



充電中・充電完了後



赤点灯

充電中・充電完了後も
ランプは赤点灯
(約8時間で充電完了します)

1回のフル充電で約10日間使用できます。

(毎日1回3分使用で使い切るまで)


※ ヒゲの濃さ、肌へ当てる力、周囲の温度により使用日数は異なります。

充電式での使いかた



注意

- ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には、使用しない。
外刃が破損・変形して、肌を傷つける原因になります。



1 キャップを取りはずす

2 外刃に破れや変形がないか
確認する

3 ロックボタンを押しながら
スイッチを上げる
(ONにする)

4 剃る

- ヒゲ以外には使用しないでください。

- 肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意してください。
肌を傷つける原因になります。


- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップを取りつけてください。
- 周囲温度は必ず0～40℃以内で充電・使用してください。
(それ以外の周囲温度で充電・使用すると、動作しない場合があります)
- 剃り味を維持するため、定期的に(2～3回使用の都度)当社専用オイルを
つけてください。 P18・20

交流式での使いかた

⚠警告

- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。感電・ショートのおそれがあります。
- 専用の充電アダプターで、他の商品を充電しない。また、専用の充電アダプター以外での充電はしない。ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。故障の原因になります。



4 使用後、スイッチをOFF・CHARGEにしてコンセントからアダプターを抜く

- 交流式でお使いの場合でも、充電残量がない状態でご使用されますと、刃の動きが弱くなったり、まれに止まることがあります。その場合は、3分以上の充電を行ってから、ご使用ください。

- 交流式での使用でも、蓄電池は消耗します。10日間に1回は充電してください。

上手な剃りかた

⚠注意


- 刃は肌に強く押しつけない。特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。また、使用時に指・爪を外刃に当てない。外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。

1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て (外刃全体が肌に当たるように)

2 ゆっくり逆剃りで、すべらせるように剃る (パナソニックシェーバーを初めてお使いになられる方は、軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください)


外刃を傷めやすい使いかた

- 刃の一部だけで剃る (左図)
- 指や爪が外刃に当たる (右図)




正しい使いかた

外刃全体を肌に当て、直角に軽く当てる




剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいため剃り残しになりがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴でとらえやすくなります。




キワゾリ刃の使いかた

- 1 キワゾリ刃が図のように立ち上がるまで
キワゾリ刃用ノブを上げる



- 2 スイッチをONにして
刃先を肌に直角に当てて剃る

- スイッチをONにしてキワゾリ刃用ノブを
上げても問題ありません。



水洗い掃除のしかた

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。



警告

- 充電アダプターは水につけたり、水洗いしない。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。



注意

- 内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

- 必ず充電アダプターをはずして本体のみ水洗いしてください。
- 本体は、必ずハンドソープまたはクリーニング液をつけて水洗いしてください。
(水のみで洗うとニオイの原因になります)
- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。
(故障の原因になります)

- 1 外刃に
ハンドソープ(市販)または
クリーニング液(別売 P20)
と少量の水をつける

- 殺菌効果のある薬用ハンドソープを使うとより衛生的です。

外刃をはずさないで、
適量をつけて
ください





- 2 スイッチを
ONにして
数秒泡だてる

- 3 スイッチを
OFF・CHARGEにする

- 4 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
外刃フレームを取りはずす

- 取りつけるときはカチッと音がするまで
確実に押し込んでください。



水洗い掃除のしかた (つづき)

5 十分に水洗いする


- めるま湯 (40℃前後) で洗うとさらに効果的です。

熱湯は使用しないでください



6 タオルなどで水滴をふき取り乾燥させる

- 外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。




7 外刃フレームを取りつけ (P17) 専用オイルをつける

- 1 スイッチをOFF・CHARGEにする
- 2 オイルをつける
- 3 スイッチをONにする
約5秒間動作させ
スイッチをOFF・CHARGEにする
- 4 外刃に残ったオイルをやわらかい布などでふき取る

快適な剃り味をより長持ちさせるため、当社専用オイル (別売品) の使用をおすすめします。
※当社専用オイル以外は使わないでください。

外刃

キワゾリ刃



ブラシ掃除のしかた (必ずスイッチをOFF・CHARGEにする)



警告

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。




注意

- 内刃の刃部 (金属部) は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。

1


- 1 外刃フレーム着脱ボタンを押しながら
- 2 外刃フレームを取りはずす




2

- 内刃の側面をつまみ、1個ずつ取りはずす


(取りつけるときも、内刃の側面をつまむ)



長いブラシで



外刃フレーム・外刃




本体




キワゾリ刃

- 外刃は分解しないでください。

短いブラシで



内刃




- ブラシ掃除を行うときは、必ず内刃の刃の並びに対して平行にブラシを動かしてください。
- 刃の並びに対して垂直方向にブラシを動かすと刃先を傷め、切れ味が低下するおそれがあります。

お手入れ用品



- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

お手入れ用品（別売）



クリーニング液
(100mL入り)
ES004

- 水洗い掃除にお使いください。
- ヒゲクズや皮脂の汚れを落とし、刃を清潔に保ちます。

当社専用オイル



専用オイル
〈滴下式〉
(50mL入り)
ES003P



シェーバー
オイル
〈スプレー式〉
(100mL入り)
ES006



- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

- お手入れ用品は販売店などで買い求めください。
- 万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。


替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに替えられることをおすすめします。


(キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください。)



外刃
ES9085



内刃
ES9064



外刃+内刃のセット
ES9012

- 替刃は販売店などで買い求めください。


外刃の取り替え（必ずスイッチをOFF・CHARGEにする）



- 外刃は強く押さない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。


取りはずしかた

- 1 外刃着脱ボタンを押しながら、
- 2 古い刃を**取りはずす**



取り付けかた

新しい刃を**確実に**取りつける
(カチッと音がするまで)



- 内刃の取り替え **P19**

製品を廃棄するときのお願い（ニッケル水素電池リサイクルにご協力を）



- **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。**
火災・感電・けがの原因になります。
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



NI-MH

本製品の使用電池

- 名 称：円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
● 公称電圧：DC2.4V ● 数 量：2本

廃棄電池の取り出し方


この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から器具用プラグ（アダプター）をはずして分解してください。
● 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
● ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑥の手順で分解する

⑦ニッケル水素電池を取り出す

- 取り出した廃棄電池は、
⊕⊖端子をショートさせない
ように注意してください。



取り出した廃棄電池は、
充電式電池リサイクル協力
店へお持ちください。

蓄電池の寿命と交換

- **寿命**：約10日間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）
- **交換**：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、本体と充電アダプターを一緒にして、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください

本体に関する症状

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの後、毎回洗浄をすると改善されます。水洗いしたあとは、十分乾燥させて、当社専用オイルをつけてください。
臭いが強くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	刃を取り替えてください。
剃り味が悪くなった	刃が寿命ではありませんか？ ● 外刃：1年 ● 内刃：2年	刃面に当社専用オイルをつけてください。
刃が熱く感じるようになった	刃面にオイルをつけていますか？	使用回数が少ない場合は蓄電池の寿命です。 上記「蓄電池の寿命と交換」参照 ただし、刃部の掃除頻度が少ないときは、過負荷により使用回数が少なくなることがあります。
動作しない 使用回数が少なくなった	蓄電池の寿命ではありませんか？	電池を活性化するために、約16時間連続充電してお使いください。それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です。（寿命劣化による漏液がおこっていることもあります）本体と充電アダプターを一緒にして、修理(有料)をご依頼ください。
充電できなくなった	充電アダプターのコードが破損していませんか？	販売店またはパナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。（コードだけの交換はできません）

定格

電 源 方 式	充電・交流式	充 電 時 間	約8時間(室温0～40℃)
定 格 電 圧	AC100V	使 用 電 池	ニッケル水素電池 (500mAh)
定 格 容 量	10VA		
消 費 電 力	約8.5W(AC100V交流式使用時)		
	約3W(AC100V充電時)		
質 量 (重 量)	本体約200g (キャップ除く)		

愛情点検

長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！



こんな症状はありませんか？

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・動作中に異常な音、振動がする。
- ・本体や充電アダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。



お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

✕毛

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください。）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間
（ただし、刃は保証の対象外です）

■補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、このシェーバーの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	製品名：シェーバー 品 番：ES7110P	お買い上げ日： 年 月 日 故障の状況：できるだけ具体的に
-------------	--------------------------	----------------------------------

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	
修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	ハイ 365日 0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時	
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。	
大阪 ☎06-6906-1090	〒717-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401	☎ 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190	☎ 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

修理を依頼されるとき

P23の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター	
365日/受付9時～20時	
電話 フリヤル ダイヤル ☎	パナは 365日 0120-878-365
■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎06-6907-1187	
FAX フリヤル ダイヤル ☎	0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品が直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Panasonic

持込修理

シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES7110P		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -	<div>見 本</div> <div>様</div>	
※ 販売店	住所・氏名 電話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。